




N x S1 1.. series
N x S2 1x..

EN15684: 2012
1 6 B 3 A F 3 2



(*) Använd om det finns en alternativ ingång till dörrens insida. / Brug hvis der er en alternativ adgang til indersiden af døren. / Bruk bare hvis det er tilgang til innissen av døren. / Käytä , jos oven sisäpuolelle on vaihtoehtoinen pääsy. / Only use if there is alternative access to the inside of the door. / Gebruik als er een alternatieve manier is om bij de binnenzijde van deur te kunnen komen.



SALTO
Recommended
Batteries
SP01926-5



Danger for electronic components due to electrostatic discharge.



SALTO Neo

225785-ED - 25/06/2020

© 2020 SALTO Systems S.L.
All contents current at time of publication. SALTO Systems S.L. reserves the right to change availability of any item in this catalog, its design, construction, and/or materials.

S1

SE Installation






DK Installation

NO Installasjon

FIN Sähköisen

Eng Installation

NL Montage



6

7

8

SLUIT DE DEUR NIET! PROGRAMMEER EN TEST DE CYLINDER OP EEN CORRECTE WERKING

OVEN SINETTI OLE VAIKUTUKSIA ENNEN PROGRAMD SYLINTERIN ON

AT THIS POINT DO NOT CLOSE THE DOOR
PROGRAM THE CYLINDER FIRST

LUK IKKE DØREN FØR CYLINDEREN ER PROGRAMMERET

DØREN MÅ IKKE VÆRE STENGT FØR AT
SYLINTEREN ER PROGRAMMET

STÄNG INTE DÖRRER INNAN DEN ÄR
DRIFTSATT

S2

Eng Installation

DK Montageanleitung





FIN Installation

Eng Instalación


NO Montage

NL Montaggio


PT Instalação




4




5




6



7



8



**SLUIT DE DEUR NIET!
PROGRAMMEER EN
TEST DE CYLINDER OP
EEN CORRECTE
WERKING**

OVEN SINETTI OLE
VAIKUTUKSIA ENNEN
PROGRAMM
SYLINTERIN ON
DÖREN MÅ IKKE
VÆRE STENGT FØR
AT SYLINDEREN ER
PROGRAMMERT
AT THIS POINT DO
NOT CLOSE THE
DOOR PROGRAM
THE CYLINDER FIRST
LUK IKKE DØREN
FØR CYLINDEREN ER
PROGRAMMERET
STANG INTE DÖRRER
INNAN DEN ÅR
DRIFTSATT

SE Batteri utbytte


DK Batteri udskiftning

NO Batteri erstatning

FIN Akku korvaaminen

Eng Battery change

NL Batterijwissel



SE Användarinstruktioner och installationsanvisningar





DK Anbefalet anvendelse samt installations vejledning

NO Drifts - og installasjonsveiledning

FIN Asennusohjeet ja käyttösuoituksia

Eng Installation and use recommendations

NL Installatie - en gebruiksinstructies



- SE Placera inte något flyttbart metallföremål närmare än 5 cm framför läsaren.
- DK Placer ikke nogen bevægelig metallisk genstand nærmere end 5 cm foran læseren.
- NO Plasser ikke noen bevegelige metallgenstander nærmere enn 5 cm foran leseren.
- FIN Älä aseta metallisia esineitä alle 5 cm päähan lukijasta.
- Eng Do not place any movable metallic object closer than 5cm in front of the reader.
- NL Plaats geen enkel beweegbaar metalen voorwerp dichter dan 5 cm voor de lezer.



SE Knoppen är unikt kopplad till cylindern och fungerar inte om du byter in en annan SALTO-cylindern.

DK Læser hovedet er unik parret med cylinderen, og vil IKKE virke ved udskiftning til en anden SALTO cylinderen.

NO Vridrehodet er unikt paret med cylinderen, som derfor ikke fungerer med andre SALTO-sylinderen.

FIN Nuppi on parittu tehtaalta sylinteriin, eikä lukko toimi mikäli se vaihdetaan toiseen SALTO-sylinteriin.

Eng The knob is uniquely paired to the cylinder, and will not work if you switch it in a different SALTO cylinder.

NL De knop is uniek gekoppeld aan de cilinder en zal niet werken als u de knop op een andere SALTO cilinder.